



- 1 Parlatacı eksikliği / Tuz eksikliği / Su kesik uyarı göstergesi
 2 Program lambaları
 3 Yarım Yük göstergesi
 4 Hızlı Fonksiyonu göstergesi

- 5 Zaman Erteleme göstergesi
 6 Program takip lambaları
 7 Başla / Bekle / İptal tuşu
 8 Zaman Erteleme tuşu

- 9 Hızlı Fonksiyonu
 10 Yarım Yük tuşu
 11 Program Seçim tuşu
 12 Açma / Kapatma tuşu

Fonksiyon tuşları

Açma / Kapatma tuşu

Makineyi açmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuşuna basın. Pano üzerindeki gösterge lambaları yanar. Makineyi kapatmak için 1 sn boyunca Açma / Kapatma tuşuna basın. Kapatma konumunda gösterge lambaları söner.

Program Seçim tuşu

"Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri tablosu"na bakarak bulaşıklarınıza uygun programı belirleyin. Seçmek istediğiniz programın ışığı yanana kadar Program Seçim tuşuna art arda basın.

Başla / Bekle / İptal tuşu

Seçilen programı veya fonksiyonu başlatmak, beklemeye almak veya iptal etmek için kullanılır. Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlayacaktır. Makineniz "Bekle" konumundayken program takip lambalarından biri yanıp söner.

⚠ **Açma / Kapatma tuşu ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal tuşuna basmadan önce 2 saniye bekleyin.**

Programın iptal edilmesi

Programı çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal tuşuna 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları aynı anda yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

⚠ **İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlatacı kalabilir.**

Su Kesik Uyarı Göstergesi

Makine içine su alınmadığı durumda ekranda Su Kesik Uyarı göstergesi yanar. Suyun gelmesi durumunda uyarı göstergesi otomatik olarak söner.

⚠ **Su Kesik Uyarı göstergesi yandığında; suyun kesik olmadığından, musluğun kapalı olmadığından emin olun. Su akıyor ve musluk açık ise Yetkili Servisi çağırın.**

Hızlı Fonksiyonu

Seçilen programın daha yüksek basınçta yıkama yapmasını sağlayarak yıkama süresini kısaltır ve su miktarını azaltır.

Yarım Yük fonksiyonu

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istediğinizde kullanılır.

1. Bulaşıklarınızı makinenize istediğiniz gibi yerleştirin.
2. Açma / Kapatma tuşundan makineyi açın.
3. İsteddiğiniz programı seçtikten sonra Yarım Yük tuşuna basın. Fonksiyon Seçildi göstergesinde, Ekranda Yarım Yük göstergesi yanar.
4. Başla / Bekle / İptal tuşuna basarak programı çalıştırın.



Yarım Yük fonksiyonu sayesinde makinenizin alt ve üst sepetini aynı anda kullanırken su ve enerjiden tasarruf sağlarsınız.

Erteleme

Erteleme tuşunu kullanarak programın başlama zamanını 9 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır.

Erteleme tuşuna her bastığınızda sırasıyla 3-6-9 saat lambaları yanıp sönmeye başlar. Seçtiğiniz erteleme lambası yanıp sönmekteyken, Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda erteleme lambası sürekli yanar ve geri sayım başlar. Erteleme süresi tamamlandığında erteleme lambası söner ve seçtiğiniz yıkama programı çalışmaya başlar. ⚠ 9 saat erteleme lambası yanıp sönmekteyken Erteleme Tuşuna basarsanız, erteleme lambaları söner. Erteleme Lambaları sönmük durumdayken Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçtiğiniz program erteleme olmaksızın başlayacaktır.

⚠ Ertelemede kalan süreyi erteleme lambalarından takip edebilirsiniz. Örneğin: 9 saat erteleme seçeneğini seçtiğinizde, yıkama programına başlama süresi 6 saat kaldığında 6 saat lambası, 3 saat kaldığında ise 3 saat lambası yanar durumda olacaktır.

Zaman Ertelemenin değiştirilmesi

Başlat/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme süresi lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Erteleme tuşuna tekrar basarak yeni erteleme süresini seçebilirsiniz. Tekrar Başlat/Bekle/İptal tuşuna basarak hafızaya alınız.

Zaman Ertelemeyi iptal etmek için

Başlat/Bekle/İptal tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Seçtiğiniz erteleme süresi iptal edilmiş olacaktır. İptal işlemi başladığında 30 saniye süreyle güvenlik için makineniz içinde kalmış olabilecek su tahliye edilir.

Makinenizin çalıştırılması

- Musluğu açın.
- Fiş prize takın.
- Bulaşık makinesinin kapısını açın.
- Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
- Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
- Deterjan bölmesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
- Açma/Kapatma tuşuna basarak program ekranının üzerindeki lambaların yandığından emin olun.
- Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
- Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.**
- "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
- Program Seçim tuşuna basarak çalıştırmak istediğiniz programa gelin.

- Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı başlatın.
- Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.**
- Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.**
- Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma tuşuna basarak makineyi kapatın.**
- Açma/Kapatma tuşuna basarak makinenizi kapayın.
- Musluğu kapayın.
- Fiş prizden çıkarın.
- Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Eko *	Otomatik	Yoğun	Hızlı 58'	Mini 30'	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	50 °C	40-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Kirlilik Düzeyi	Beklemiş normal kirliliği günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Bulaşıkların kirlilik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirliliğe tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirliliği bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirliliği bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların üstündeki kaba kirlerin alınması için uygundur. Ayrıca makine içinde koku oluşumunu da engeller.
	Orta	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	-
"Deterjan Miktarı A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³ "	A+B	A	A+B	A+B	A	-
Ön Yıkama	+	+	+	-	-	+
Yıkama	+	+	+	+	+	-
Kurutma	+	+	+	+	-	-
Program Süresi (dakika)	225	92-176	140	58	30	15
Su Tüketimi (litre)	11	12,6-17,0	17,6	11,8	11,8	4,2
Enerji Tüketimi (kW saat)	1,03	1,02-1,68	1,55	1,20	0,74	-

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.