



<b>A</b>	<b>Product Fiche</b>	
<b>B</b>	<b>Supplier</b>	ARÇELİK
<b>C</b>	<b>Model Identifier</b>	A24L 5745 4B RYH000
<b>D</b>	<b>Energy Efficiency Class</b>	A
<b>E</b>	<b>Visible screen size (diagonal) (cm/inch)</b>	61 / 24
<b>F</b>	<b>On mode average power consumption (W)</b>	27.1
<b>G</b>	<b>Annual Energy Consumption (kWh) * 1</b>	40
<b>H</b>	<b>Standby Power Consumption (W) * 2</b>	0.40
<b>I</b>	<b>Off mode Power Consumption (W)</b>	N/A
<b>J</b>	<b>Screen resolution</b>	1366 x 768
<b>K</b>	* 1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.	
<b>L</b>	* 2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.	
<b>M</b>	For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.	

<b>Deutsch</b>	
<b>A</b>	Produktdatenblatt
<b>B</b>	Lieferanten
<b>C</b>	Modellkennung
<b>G</b>	Jährlicher Stromverbrauch (kWh) * 1
<b>H</b>	Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) * 2
<b>I</b>	Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)
<b>J</b>	Maximale Auflösung
<b>K</b>	* 1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
<b>L</b>	* 2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.
<b>M</b>	Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

<b>Nederlands</b>	
<b>A</b>	Productkaart
<b>B</b>	Leverancier
<b>C</b>	Modelidentificatie
<b>G</b>	Jaarlijks energieverbruik (kWh) * 1
<b>H</b>	Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) * 2
<b>I</b>	Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)
<b>J</b>	Schermeresolutie
<b>K</b>	* 1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.
<b>L</b>	* 2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.
<b>M</b>	Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.

<b>Dansk</b>	
<b>A</b>	Datablad
<b>B</b>	Leverandør
<b>C</b>	Model Identifier
<b>G</b>	Årligt energiforbrug (kWh) * 1
<b>H</b>	Effektforbrug i standbytilstand (W) * 2
<b>I</b>	Effektforbrug i slukket tilstand (W)
<b>J</b>	Skærmopløsning
<b>K</b>	* 1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
<b>L</b>	* 2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.
<b>M</b>	Før oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.

<b>Svenska</b>	
<b>A</b>	Informationsblad
<b>B</b>	Leverantör
<b>C</b>	Modellidentifikator
<b>G</b>	Årligt energiförbrukning (kWh) * 1
<b>H</b>	Effektförbrukning i standbyläge (W) * 2
<b>I</b>	Effektförbrukning i frånläge (W)
<b>J</b>	Skärmupplösning
<b>K</b>	* 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
<b>L</b>	* 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
<b>M</b>	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

<b>Türkçe</b>	
<b>A</b>	Ürün fişi
<b>B</b>	Tedarikçi
<b>C</b>	Model Tanımlayıcı
<b>G</b>	Yıllık enerji tüketimi (kWh) * 1
<b>H</b>	Beklemede güç tüketimi (W) * 2
<b>I</b>	Kapalı madda güç tüketimi (W)
<b>J</b>	Ekran çözünürlüğü
<b>K</b>	* 1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
<b>L</b>	* 2: Televizyon uzaktan ku mada ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
<b>M</b>	Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.

<b>Italiano</b>	
<b>A</b>	Scheda prodotto
<b>B</b>	Fornitore
<b>C</b>	Identificatore del modello
<b>G</b>	Consumo annuo di energia (kWh) * 1
<b>H</b>	Consumo di energia in modo stand-by (W) * 2
<b>I</b>	Consumo di energia in modo spento (W)
<b>J</b>	Risoluzione dello schermo
<b>K</b>	* 1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
<b>L</b>	* 2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.
<b>M</b>	Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

<b>Norsk</b>	
<b>A</b>	Produktinfo
<b>B</b>	Leverandør
<b>C</b>	Modellidentifikator
<b>G</b>	Årligt energiforbruk (kWh) * 1
<b>H</b>	Strømforbruk i sta (W) * 2
<b>I</b>	Strømforbruk i off-modus (W)
<b>J</b>	Skjermopløsning
<b>K</b>	* 1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
<b>L</b>	* 2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.
<b>M</b>	Før informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

<b>Hrvatski</b>	
<b>A</b>	Podatkovni list proizvoda
<b>B</b>	Dobavljač
<b>C</b>	Identifikator modela
<b>G</b>	Godišnji utrošak energije (kWh) * 1
<b>H</b>	Utrošak energije u pripravnosti (W) * 2
<b>I</b>	Utrošak energije pri isključenosti (W)
<b>J</b>	Razlučivost zaslona
<b>K</b>	* 1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.
<b>L</b>	* 2: Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.
<b>M</b>	Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.

<b>Français</b>	
<b>A</b>	Fiche produit
<b>B</b>	Fournisseur
<b>C</b>	Identifiant du modèle
<b>G</b>	Consommation d'énergie annuelle (kWh) * 1
<b>H</b>	Consommation électrique en mode veille (W) * 2
<b>I</b>	Consommation électrique en mode arrêt (W)
<b>J</b>	Résolution de l'écran
<b>K</b>	* 1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
<b>L</b>	* 2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
<b>M</b>	La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

<b>Español</b>	
<b>A</b>	Ficha de producto
<b>B</b>	Proveedor
<b>C</b>	Identificador de modelo
<b>G</b>	Consumo de energía anual (kWh) * 1
<b>H</b>	Consumo de electricidad en espera (W) * 2
<b>I</b>	Consumo de electricidad en modo apagado (W)
<b>J</b>	Resolución de la pantalla
<b>K</b>	* 1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
<b>L</b>	* 2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.
<b>M</b>	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

<b>Suomi</b>	
<b>A</b>	Tuoteseloste
<b>B</b>	Tavarantoimittaja
<b>C</b>	Mallin tunnistus
<b>G</b>	Vuotuinen energiankulutus (kWh) * 1
<b>H</b>	Effektiförbrukning i standbyläge (W) * 2
<b>I</b>	Effektiförbrukning i frånläge (W)
<b>J</b>	Skärmupplösning
<b>K</b>	* 1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
<b>L</b>	* 2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
<b>M</b>	För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

<b>Română</b>	
<b>A</b>	Fișa produsului
<b>B</b>	Furnizor
<b>C</b>	Identificator de model
<b>G</b>	Consumul anual de energie (kWh) * 1
<b>H</b>	Puterea consumată în modul st (W) * 2
<b>I</b>	Puterea consumată în modul oprit (W)
<b>J</b>	Rezoluție ecran
<b>K</b>	* 1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
<b>L</b>	* 2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.
<b>M</b>	Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.