



<b>A</b>	<b>Product Fiche</b>	
<b>B</b>	<b>Supplier</b>	ARÇELİK
<b>C</b>	<b>Model Identifier</b>	A65L 8900 5A SYX000
<b>D</b>	<b>Energy Efficiency Class</b>	A+
<b>E</b>	<b>Visible screen size (diagonal) (cm/inch)</b>	164 / 65
<b>F</b>	<b>On mode average power consumption (W)</b>	115
<b>G</b>	<b>Annual Energy Consumption (kWh) * 1</b>	168
<b>H</b>	<b>Standby Power Consumption (W) * 2</b>	0.45
<b>I</b>	<b>Off mode Power Consumption (W)</b>	N/A
<b>J</b>	<b>Screen resolution</b>	3840x2160

- K** \*1: Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption depends on how the television is used.
- L** \*2: When the TV is turned off with the remote control and no function is active.
- M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

### Deutsch

- A** Produktdatenblatt
- B** Lieferanten
- C** Modellkennung
- D** Energieeffizienzklasse
- E** Bildschirmdiagonale
- F** Leistungsaufnahme Betrieb (W)
- G** Jährlicher Stromverbrauch (kWh) \*1
- H** Leistungsaufnahme Bereitschaft (W) \*2
- I** Leistungsaufnahme Ausgeschaltet (W)
- J** Maximale Auflösung
- K** \*1: Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf de Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
- L** \*2: Wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist.
- M** Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

### Nederlands

- A** Productkaart
- B** Leverancier
- C** Modelidentificatie
- D** Energie-efficiëntieklasse
- E** Zichtbare scherm-diagonaal
- F** Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand (W)
- G** Jaarlijks energieverbruik (kWh) \*1
- H** Elektriciteitsverbruik in de slaapstand (W) \*2
- I** Elektriciteitsverbruik in de uitstand (W)
- J** Schermresolutie
- K** \*1: Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt geb.
- L** \*2: Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn.
- M** Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elekt.

### Dansk

- A** Datablad
- B** Leverandør
- C** Model Identifier
- D** Energieeffektivitetsklasse
- E** Synlig skærmdiagonal
- F** Effektforbruget i tændt tilstand (W)
- G** Årligt energiforbrug (kWh) \*1
- H** Effektforbruget i standbytilstand (W) \*2
- I** Effektforbruget i slukket tilstand (W)
- J** Skærmopløsning
- K** \*1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
- L** \*2: Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive.
- M** For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.

### Svenska

- A** Informationsblad
- B** Leverantör
- C** Modellidentifiare
- D** Energieeffektivitetsklass
- E** Synlig skärmdiagonal
- F** Effektförbrukning i påläge (W)
- G** Årlig energiförbrukning (kWh) \*1
- H** Effektförbrukning i standbyläge (W) \*2
- I** Effektförbrukning i frånläge (W)
- J** Skärmupplösning
- K** \*1: Energiförbrukning: XYZ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
- L** \*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
- M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

### Türkçe

- A** Ürün fişi
- B** Tedarikçi
- C** Model Tanımlayıcı
- D** Enerji verimlilik sınıfı
- E** Görünebilir ekran köşegeni
- F** Açık modda güç tüketimi (W)
- G** Yıllık enerji tüketimi (kWh) \*1
- H** Beklemede güç tüketimi (W) \*2
- I** Kapalı modda güç tüketimi (W)
- J** Ekran çözünürlüğü
- K** \*1: 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
- L** \*2: Televizyon uzaktan ku munda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken.
- M** Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapalıdaki etikete bakın.

### Italiano

- A** Scheda prodotto
- B** Fornitore
- C** Identificatore del modello
- D** Classe di efficienza energetica
- E** Diagonale dello schermo visibile
- F** Consumo di energia in modo acceso (W)
- G** Consumo annuo di energia (kWh) \*1
- H** Consumo di energia in modo standby (W) \*2
- I** Consumo di energia in modo spento (W)
- J** Risoluzione dello schermo
- K** \*1: Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.
- L** \*2: Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni.
- M** Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

### Norsk

- A** Produktinfo
- B** Leverandør
- C** Modellidentifikator
- D** Energieeffektivitetsklasse
- E** Synlig skjerm-diagonal
- F** Strømforbruk i på-modus (W)
- G** Årlig energiforbruk (kWh) \*1
- H** Strømforbruk i sta (W) \*2
- I** Strømforbruk i off-modus (W)
- J** Skjermopløsning
- K** \*1: Energiforbruk XYZ kWh per år, strømforbruket er basert på bruk av TV-en for 4 timer per dag for 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil være avhengig av hvordan TV-en brukes.
- L** \*2: Når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv.
- M** For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

### Hrvatski

- A** Podatkovni list proizvoda
- B** Dobavljač
- C** Identifikator modela
- D** Razred energetske učinkovitosti
- E** Dijagonala vidljivog zaslona
- F** Utrošak energije pri uključenosti (W)
- G** Godišnji utrošak energije (kWh) \*1
- H** Utrošak energije u pripravnosti (W) \*2
- I** Utrošak energije pri isključenosti (W)
- J** Razlučivost zaslona
- K** \*1: Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisi će o tome kako se upotrebljava televizor.
- L** \*2: Kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna.
- M** Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.

### Français

- A** Fiche produit
- B** Fournisseur
- C** Identifiant du modèle
- D** Classe d'efficacité énergétique
- E** Diagonale d'écran visible
- F** Consommation électrique en mode marche
- G** Consommation d'énergie annuelle (kWh) \*1
- H** Consommation électrique en mode veille (W) \*2
- I** Consommation électrique en mode arrêt (W)
- J** Résolution de l'écran
- K** \*1: Consommation d'énergie de „XYZ“ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.
- L** \*2: Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.
- M** La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

### Español

- A** Ficha de producto
- B** Proveedor
- C** Identificador de modelo
- D** Clase de eficiencia energética
- E** Diagonal visible de la pantalla
- F** Consumo de electricidad en modo encendido (W)
- G** Consumo de energía anual (kWh) \*1
- H** Consumo de electricidad en espera (W) \*2
- I** Consumo de electricidad en modo apagado (W)
- J** Resolución de la pantalla
- K** \*1: Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
- L** \*2: Cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa.
- M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

### Suomi

- A** Tuoteseloste
- B** Tavarantontuottaja
- C** Mallin tunnistin
- D** Energiatehokkuusluokka
- E** Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä
- F** Tehonkulutus päälle kytkettyä -tilassa (W)
- G** Vuotuinen energiankulutus (kWh) \*1
- H** Effektförbrukning i standbyläge (W) \*2
- I** Effektförbrukning i frånläge (W)
- J** Skärmupplösning
- K** \*1: Energiförbrukning „XYZ“ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.
- L** \*2: När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv.
- M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

### Română

- A** Fișa produsului
- B** Furnizor
- C** Identificator de model
- D** Clasa de eficiență energetică
- E** Diagonala vizibilă a ecranului
- F** Puterea consumată în modul activ (W)
- G** Consumul anual de energie (kWh) \*1
- H** Puterea consumată în modul st (W) \*2
- I** Puterea consumată în modul oprit (W)
- J** Rezoluție ecran
- K** \*1: Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV.
- L** \*2: Când televizorul este oprit cu telecomandă și nu este activă nicio funcție.
- M** Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.